

# **BTI 024**

## **CONSUMO DE BATERÍA DE V-CODER**

Estimados instaladores:

La batería del V-Coder se activa siempre que se apaga el panel. Esto sirve para que puede mantener la referencia de parada de apertura y cierre en casos de caída de energía.

Si la batería está gastada y tenemos un corte de energía, es necesario reajustar el final de carrera.

Hemos tenido algunos casos en los que la puerta pasa el final de carrera después de un corte de energía.

Esto se debe a que la batería se ha agotado y con el corte de energía se ha perdido la programación del curso.

En algunos montajes, el cliente no dispone de un suministro definitivo, por lo que la puerta se prueba con un cable de extensión y, después de los ajustes, la extensión es desconectada y la

la puerta está sin energía durante varios días y consume la batería.

**Por tanto, en estos casos, es necesario que el cable V-Coder esté desconectado hasta**

**Tener la potencia final de esta forma no consumirá la batería.**

**Siempre que se va a desenergizar una puerta durante un período más largo es necesario desconectar el cable del V-Coder para evitar el desgaste de la batería.**

