

# PARÂMETROS PARA D 800 MITSUBISHI



| Parâmetro                                                                                                                    | 220v               |                   |                  |                  | 380v               |                   |                  |                  | 440v               |                   |                  |                  | Função                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | 0,75cv<br>(0,55Kw) | 1,0cv<br>(0,75kw) | 1,5cv<br>(1,1Kw) | 2,0cv<br>(1,5Kw) | 0,75cv<br>(0,55Kw) | 1,0cv<br>(0,75kw) | 1,5cv<br>(1,1Kw) | 2,0cv<br>(1,5Kw) | 0,75cv<br>(0,55Kw) | 1,0cv<br>(0,75kw) | 1,5cv<br>(1,1Kw) | 2,0cv<br>(1,5Kw) |                                                                |
| P71                                                                                                                          | 3                  | 3                 | 3                | 3                | 3                  | 3                 | 3                | 3                | 3                  | 3                 | 3                | 3                | Escolha do Tipo de Motor (3 = Std)                             |
| P72                                                                                                                          | 15                 | 15                | 15               | 15               | 15                 | 15                | 15               | 15               | 15                 | 15                | 15               | 15               | Frequencia                                                     |
| P80                                                                                                                          | 0,55               | 0,75              | 1,1              | 1,5              | 0,55               | 0,75              | 1,1              | 1,5              | 0,55               | 0,75              | 1,1              | 1,5              | Potência nominal do motor (plaqueta)                           |
| P81                                                                                                                          | 4                  | 4                 | 4                | 4                | 4                  | 4                 | 4                | 4                | 4                  | 4                 | 4                | 4                | Número de Pólos do motor (plaqueta)                            |
| P82                                                                                                                          | 2,6                | 3,12              | 4,4              | 5,87             | 1,51               | 1,81              | 2,55             | 3,4              | 1,3                | 1,56              | 2,2              | 2,93             | Corrente nominal do motor (plaqueta) - somente inversores D800 |
| P83                                                                                                                          | 220                | 220               | 220              | 220              | 380                | 380               | 380              | 380              | 440                | 440               | 440              | 440              | Tensão nominal do motor (plaqueta)                             |
| P84                                                                                                                          | 60                 | 60                | 60               | 60               | 60                 | 60                | 60               | 60               | 60                 | 60                | 60               | 60               | Frequencia nominal do motor (plaqueta)                         |
| P90                                                                                                                          | 4,4                | 4,05              | 2,1              | 1,57             | 13,3               | 12,1              | 6,3              | 2,95             | 17,6               | 16,2              | 8,4              | 6,3              | Resistencia do Estator (ohm)                                   |
| P249                                                                                                                         | 1                  | 1                 | 1                | 1                | 1                  | 1                 | 1                | 1                | 1                  | 1                 | 1                | 1                | Verificação de Fuga de Terra na partida (Erro E.GF)            |
| Rotina de Auto-Ajuste (Realizar esta rotina com a porta Fechada pois o freio se solta ao iniciar, podendo causar acidentes). |                    |                   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                                                                |
| P79                                                                                                                          | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | Seleção da Referência de Velocidade (Local)                    |
| P96                                                                                                                          | 11                 | 11                | 11               | 11               | 11                 | 11                | 11               | 11               | 11                 | 11                | 11               | 11               | Auto-Ajuste, aguardar até terminar (Deixar a porta fechada)    |
| Apertar Tecla Verde "Run" - Observar se estão acesas somente as luzes PU e PRM                                               |                    |                   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                                                                |
| Após aparecer "13" no Display, Apertar botão vermelho "Stop/Reset"                                                           |                    |                   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |                                                                |
| P79                                                                                                                          | 3                  | 3                 | 3                | 3                | 3                  | 3                 | 3                | 3                | 3                  | 3                 | 3                | 3                | Seleção da Referência de Velocidade (Externo)                  |
| P9                                                                                                                           | 2,6                | 3,12              | 4,4              | 5,87             | 1,51               | 1,81              | 2,55             | 3,4              | 1,3                | 1,56              | 2,2              | 2,93             | Corrente de Sobrecarga do Motor                                |
| P1                                                                                                                           | 90                 | 90                | 90               | 90               | 90                 | 90                | 90               | 90               | 90                 | 90                | 90               | 90               | Frquência Máxima                                               |
| P7                                                                                                                           | 0,8                | 0,8               | 0,8              | 0,8              | 0,8                | 0,8               | 0,8              | 0,8              | 0,8                | 0,8               | 0,8              | 0,8              | Tempo de Aceleração                                            |
| P8                                                                                                                           | 0,7                | 0,7               | 0,7              | 1                | 0,7                | 0,7               | 0,7              | 1                | 0,7                | 0,7               | 0,7              | 1                | Tempo de Desaceleração                                         |
| P4                                                                                                                           | 60                 | 60                | 60               | 60               | 60                 | 60                | 60               | 60               | 60                 | 60                | 60               | 60               | Velocidade de Abertura - Colocar 45Hz em portas VFX 600/601    |
| P25                                                                                                                          | 25                 | 25                | 25               | 25               | 25                 | 25                | 25               | 25               | 25                 | 25                | 25               | 25               | Velocidade de Redução de Abertura                              |
| P26                                                                                                                          | 40                 | 40                | 40               | 40               | 40                 | 40                | 40               | 40               | 40                 | 40                | 40               | 40               | Velocidade de Fechamento- Colocar 30Hz em portas VFX 600/601   |
| P27                                                                                                                          | 20                 | 20                | 20               | 20               | 20                 | 20                | 20               | 20               | 20                 | 20                | 20               | 20               | Velocidade de Redução de Fechamento                            |
| P19                                                                                                                          | 9999               | 9999              | 9999             | 9999             | 9999               | 9999              | 9999             | 9999             | 9999               | 9999              | 9999             | 9999             | Para Alimentação Trifásica                                     |
|                                                                                                                              | 8888               | 8888              | 8888             | 8888             | 8888               | 8888              | 8888             | 8888             | 8888               | 8888              | 8888             | 8888             | Para Alimentação Monofásica                                    |
| P30                                                                                                                          | 1                  | 1                 | 1                | 1                | 1                  | 1                 | 1                | 1                | 1                  | 1                 | 1                | 1                | Habilita Resistor de Frenagem                                  |
| P60                                                                                                                          | 9                  | 9                 | 9                | 9                | 9                  | 9                 | 9                | 9                | 9                  | 9                 | 9                | 9                | Economia de Energia                                            |
| P70                                                                                                                          | 10                 | 10                | 10               | 10               | 10                 | 10                | 10               | 10               | 10                 | 10                | 10               | 10               | Porcentagem Resistor de Frenagem (Padrão 10%)                  |
| P192                                                                                                                         | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                | 0                | Habilitar Relé Freio = Run                                     |

Obs.: O parâmetros que não estão nesta lista devem permanecer com valores de fábrica, para voltar todos os parâmetros para valor de fábrica ajustar P. ALLC com valor 1 e em seguida efetuar os ajustes de parâmetro conforme tabela acima.