



*Obs.: Quando a tensão de alimentação for 380Vca ligar o nº2 da ponte retificadora ao NEUTRO, salvo quando o cliente solicita freio 380Vca.

