

# BTI 026

## Montagem motoredutores SA37 e SA47

Prezados instaladores:

Conforme fotos abaixo, observem que no conjunto SA37 agora estamos enviando uma porca para fazer o travamento da ponteira de imã evitando que ela se desprenda e altere a referência de parada das portas.



No conjunto SA47 o procedimento de montagem permanece o mesmo.

Segue abaixo desenho de montagem referente aos suportes de coxim e instalação do imã nos conjuntos SA37 e SA47.

