

BTI 028

Ligaçāo sensor fotoelétrico BRQM20MTDTAP

Para as futuras instalações pode vir a ocorrer de se depararem com um sensor fotoelétrico diferente das convencionais, com o código “**BRQM20MTDTAP**” que a ligação será diferente, neste modelo, possui 4 fios, branco, azul, marrom e preto, que devem ser ligados da seguinte maneira na régua de bornes:

- Azul + Branco = Ligar no negativo (Borne 1);
- Marrom = Ligar no positivo (Borne 2);
- Preto = Ligar no sinal (bornes 23 ou 26).

Etiqueta na caixa:



No sensor:

