

BTI 015

Ajuste de Tensão das Guias na VFX ZIP

A partir de 30/05/2019 nas portas Modelo VFX ZIP, é necessário ajustar a tensão das molas das guias de acordo a pressão exercida em cada local, ajustando uma a uma por igual, conforme visto antes e depois da Figura 1



ANTES

DEPOIS

Figura 1 – Molas de Tensão das Guias UHMW

Este ajuste é necessário para manter a vedação ideal entre os ambientes que a porta divide, para quando houver pressão de vento, sendo negativa ou positiva, não gere impactos ao criar “abertura” e entre a Coluna X Guias quando não ajustada corretamente, conforme visto o antes e depois na Figura 2.



ANTES

DEPOIS

Figura 2 – Coluna X Guia “abertura”