

# BTI 024

## CONSUMO DE BATERIA DO V-CODER

Prezados instaladores:

A bateria do V-Coder é ativada sempre que a energia do painel é desligada. Isto serve para se que possa manter a referência de parada de abertura e fechamento em casos de queda de energia.

Se a bateria fica gasta e temos uma queda de energia, é necessário reajustar o fim de curso de abertura e fechamento novamente.

Temos tido alguns casos em que a porta passa do fim de curso após uma queda de energia. Isto ocorre porque a bateria gastou e com a queda de energia a programação de fim de curso se perdeu.

**Em algumas montagens o cliente não tem uma alimentação definitiva, assim é feita a instalação e a porta é testada com uma extensão e após os ajustes a extensão é desligada e a porta fica sem energia por vários dias e consumindo a bateria.**

Sendo assim, nestes casos é necessário que o cabo do V-Coder seja desconectado até que se tenha a alimentação definitiva desta forma não irá consumir a bateria.

**Toda vez que uma porta for ficar desenergizada por um período maior é necessário desconectar o cabo do V-Coder para evitar o desgaste da bateria.**

