

1

2

3

4

Os cabos U e T1 devem ser emendados para o funcionamento correto da porta.

A

A

B

B

E1


C

C

D

D

X4



4

4

9

3

11

10

Intertravamento (Opc.)


4

4

7

Fim de Curso de Abertura FA

X4



27

28

4.5v Azul

29

30

2

1

X7

X7

X7

X7

X7

X7

